





622 01 11

Lunchbox XXL „Smash“ in resina,
trasparente, L 1,36 - cm 30 x 16 x 8
603944

Imballo: 4/8



622 01 12

Lunchbox per insalata „Smash“ in resina,
trasparente, L 1,08 - cm 21,5 x 15,5 x 7,5
603945

Imballo: 4/8



622 01 17

Lunchbox2 „Smash“, resina, colori assortiti,
L 1,4 - cm 21,5 x 14,5 x 11,5
605723

Imballo: 6/12





622 01 19

Lunchbox mini „Smash“, resina,
trasparente, L 1,22 - cm 23,6 x 17 x 8
606276

Imballo: 4/12



622 01 24

Snackbox 3 compartimenti SMASH
in display - colori assortiti - resina -
ML 165 x 3
603950

Imballo: 6/12/18





622 01 27

Lunchbox Wrap/baguette SMASH blu in display - resina - ML 850 - cm 25,4 x 9,5 607858

Imballo: 8/16/24



622 01 29

Lunchbox MINI SMASH verde in display - resina - L 1,22 - cm 23,6 x 17 x 8 609708

Imballo: 4/12/24







zilopop[®]

zilopop[®]

Il succhiotto in acciaio inox che rinfresca l'alito e neutralizza i sapori in bocca

Nel consumo di salse al sapore di aglio, di cipolla, bevande alcoliche o sigarette, il succhiotto zilopop[®] vi consentirà di mantenere l'alito fresco e di neutralizzare qualsiasi sapore presente sul palato.

- Elimina dal cavo orale i sentori d'aglio, di cipolla, di bevande alcoliche o di sigarette.
- Mantiene l'alito fresco.
- Ideale per chi viaggia o per chi guida, o semplice mente una precauzione da portare sempre con se.
- Testato su sostanze alimentari.
- Di durata pressoché illimitata e non deperibile.
- Non contiene additivi chimici ed é quindi ecologicamente compatibile.

Come si usa:

Zilopop[®] va usato come vero e proprio succhiotto. Già dopo 2-4 minuti, questo speciale prodotto in acciaio inox avrà eliminato i cattivi odori dal cavo orale. Zilopop[®] va lavato occasionalmente con del detersivo sgrassante e risciacquato sotto l'acqua corrente.



525 02 12
Zilopop blu
50101
Imballo: 4/20/100



4 040443 501012



525 02 13
Zilopop magenta
50105
Imballo: 4/20/100



4 040443 501050



zilosoap® active

Saponetta in acciaio inox con protezione antibatterica all'argento attivo, per mantenere le mani sempre fresche ed esenti da odori

Saponetta in acciaio inox

- È in grado di neutralizzare anche gli odori più persistenti sulle mani, come quelli di pesce, cipolla o aglio.
- L'argento attivo integrato elimina il 99,4% dei batteri impedendone così la trasmissione da una persona all'altra.
- La durata è pressoché illimitata - non si esaurisce.



525 02 97
Zilosoap plus nero
50301
Imballo: 6/24/200



4 040443 503016



525 02 98
Zilosoap plus rosso
50305
Imballo: 6/24/200



4 040443 503054

zilokitchen active

*Set da cucina contenente:
panno in microfibra speciale +
saponetta in acciaio inox*

**Argento attivo integrato ad azione
antibatterica per la freschezza in
cucina**

525 02 18
Set Zilokitchen active blu
50350
Imballo: 15/45



4 040443 503504



togliodori frigo

Formaggio, pesce fresco, aglio - tanti alimenti spargono odori sgradevoli nel frigorifero!
Il togliodori é un buon rimedio contro questo problema.

- Elimina ogni odore nel frigorifero
- Evita la trasmissione di odori ad altri alimenti
- Collocamento semplice
- Non si consuma, dura una vita
- Senza aggiunte chimiche, cio é molto ecologico



525 02 25

Togliodori frigo con bicchiere bianco
15028

Imballo: 2/10/50



4 040443 150289

525 02 26

Togliodori frigo con bicchiere blu
15030

Imballo: 2/10/50



4 040443 150302

zilotex inox-lucentezza



Panno in microfibra speciale per acciaio inossidabile, pulitura igienica di bicchieri, piatti, taglieri di legno e resina ecc...

8 buoni motivi per l'uso di zilotex:

- elimina il 99,7% dei batteri(perfino colibacili)
- l'azione antibatterica non diminuisce
- sostituisce detersivi e disinfettanti nocivi
- non inquina(privo di sostanze chimiche)
- protegge l'ambiente (utilizzo l'argento attivo)
- anti allergico
- proprietà antiodore
- lavabile fino a 95°(senza ammorbidente)

525 02 20

Zilotex acciaio inox-lucentezza grigio,
elimina 99,7% dei batteri

95401

Imballo: 10/20/50



4 040443 953002



ziloflex®

Ziloflex Tagliere antibatterico

Grazie alla speciale tecnologia dell'argento attivo il tagliere elimina il 99,7% dei batteri

11 buoni motivi:

- antibatterico a causa dell'argento attivo
- adatto per alimenti
- adatto per lavastoviglie
- non rovina i coltelli
- neutralizza i sapori
- neutralizza gli odori
- occupa poco spazio
- parte ruvida per affettare
- parte liscia per stendere l'impasto
- flessibile
- molto igienico

Consigli:

1. Inumidire il retro o mettere un panno umido sotto il tagliere per evitare che scivoli
 2. Versando un po' di olio sulla parte liscia vi servirà meno farina per stendere l'impasto.
- Non usare il tagliere nel forno!



525 02 23

Tagliere antibatterico trasparente
95700

Imballo: 10/50/250



4 040443 957000

togliodorì lavastoviglie

Togliodorì per lavastoviglie

Per freschezza e brillantezza nella lavastoviglie

TOGLIODORI CON EFFETTO BRILLANTANTE

Il togliodorì provvede alla freschezza nella lavastoviglie.

- elimina ogni odore
- Nessuna sovrapposizione degli odori per mezzo di aromi sintetici
- non si consuma, dura una vita
- senza aggiunte chimiche, cioè molto ecologico

Il tab brillantante „ZIOGLANZ“ garantisce brillantezza e splendore.

- Brillantezza senza strisce su vetro, acciaio legato, porcellana
- Evita sgradevoli macchie di calce
- Sostituisce il brillantante
- L'azione dura per ca. 40 lavaggi
- Ricambio semplice (sollevarlo con una leggera pressione)
- il tab brillantante è acquistabile anche separatamente
- Il tab brillantante si può usare con tutti i detersivi per lavastoviglie tradizionali.

525 02 28

Tab brillantante 6 pezzi

40012

Imballo: 2/10/100



4 040443 400124



525 02 27

Togliodorì per lavastoviglie

con tab brillantante

40010

Imballo: 2/10/100



4 040443 400094



made in Germany

togliodori XL

Togliodori XL con coppa di vetro

Per freschezza in ambienti fino a 60m²

- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d'uso:

- prima del utilizzo lavare il togliodori sottacqua corrente con un detergente sgrassante.
- mettere acqua nella coppa di vetro, posare il togliodori, facendo attenzione che la superficie non sia coperta di acqua.
- aspettare una 1/2 ora prima dell'uso.

Indicazione: il togliodori elimina solo gli odori, non sostituisce i detersivi



525 02 44

Togliodori XL con coppa vetro bianco
41150

Imballo: 1/4/20



4 040443 411502



525 02 43

Togliodori XL con coppa vetro nero
41155

Imballo: 1/4/20



4 040443 411557

togliodori x pattumiera

Togliodori per pattumiera *Per la freschezza in cucina*

- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d'uso:

- prima del utilizzo bagnare la spugna sotto all'acqua corrente.



525 02 67

Togliodori per pattumiera nero

82000

Imballo: 2/8/80



4 040443 820007



togliodori x WC

Il deodorante per la freschezza *nel vostro bagno*

- Elimina ogni odore
- non utilizza aromi sintetici per coprire gli odori
- non si consuma, dura una vita
- è ecologico perché privo di sostanze chimiche

Modo d'uso:

- Fissare il togliodori lateralmente nel vostro Wc, in modo che ad ogni lavaggio entrerà in contatto con l'acqua (reagendo con l'acqua eliminerà i spiacevoli odori)
- Prima del utilizzo lavare il togliodori sotto l'acqua corrente con un detergente sgrassante.



Panno „anti-static“ puro diamante

Panno antistatico

Panno antistatico multiuso per mobili, apparecchi HI-FI, laptop, cellulari e per l'interno delle macchine.

100% Made in Germany

Uso: pulire prima con un panno umido e in seguito passare con „Puro Diamante“.
Effetto importante: per i prossimi 14 giorni non si crea nuova polvere su superficie.

Il panno lascia una lucentezza attraente su mobili e protegge le superfici da nuova polvere e sporco.

Usare il panno per ca. 30 -40 volte prima di lavarlo.

Biodegradabile.

Il panno é lavabile da tre a cinque volte fino a 30° senza perdita dell'efficacia. Non usare ammorbidenti e non metterlo in asciugatrice.

Si consiglia di lavarlo a mano.

Dimensioni: ca. 35x30cm



NoResto

La soluzione per svuotate i barattoli

NoResto la soluzione migliore per svuotare barattoli di crema alle nocciole, marmellata, sughi etc.

Adatto per alimenti, infrangibile, va in lavastoviglie.



525 01 50

Confezione 2 NoResto colori assortiti
cm 21

96122

Imballo: 3/6/12



4 040443 961229

Togliodori Auto-comfort

per neutralizzare l'aria in macchina

Il togliodori Auto comfort neutralizza gli odori in macchina

- toglie persino odori persistenti di benzina, nicotina, animali etc.
- senza sovrapposizione di odori artificiali
- non si consuma, dura una vita
- senza additivi, perciò ecologico

- Bagnare la spugna con acqua e metterla nella vaschetta
- attaccare la vaschetta alla porta della macchina
- controllare ca ogni 2 settimane l'umidità della spugna



525 03 00

Togliodori Auto-Comfort nero

Cm 13 x 9

15009

Imballo: 2/10/50



525 03 01

Togliodori Auto-Comfort lime

Cm 13 x 9

15010

Imballo: 2/10/50



525 03 02

Togliodori Auto-Comfort arancione

Cm 13 x 9

15021

Imballo: 2/10/50



525 03 03

Togliodori Auto-Comfort pink

Cm 13 x 9

15022

Imballo: 2/10/50



Cestino-sottopentola bambú

Cestino per frutta

Pratico cestino per frutta in bambú richiudibile e usabile anche come sottopentola



542 00 01

Cestino frutta o sottopentola bambú
97000

Imballo: 4/12/20



4 040443 503207

Sacchetti salvinsalata o verdure

Fresca - croccante - buona

La vostra verdura rimane fresca piú a lungo.

Basta inserire l'insalata, le carote oppure le zucchine nel sacchetto, inumidire le verdure e chiudere.

L'umidità e la microcircolazione dell'aria impedisce la decomposizione della verdura.

Il tempo passa e la freschezza rimane.

Materiale: Polyester e cerata di cotone, cordino in PP.

Dimensioni: ca. 37,5x31,5cm

525 03 07

Sacchetti salvafreschezza per insalata

cm 37,5 x 31,5

00130

Imballo: 4/24/120



4 040443 001307





Zielofresh-egg

per neutralizzare l'aria in frigorifero

Zielofresh-egg neutralizza gli odori in frigorifero

- toglie persino odori persistenti.
 - senza sovrapposizione di odori artificiali
 - non si consuma, dura una vita
 - senza additivi, perciò ecologico
- riempire d'acqua e metterla nel frigo
- togliere eventuali segni calcarei con acqua e aceto

Prima dell'uso lavare il disco in acciaio con un detergente e sciacquare sotto l'acqua corrente.



525 03 06

Zielofresh-egg trasparente/rosso

cm 6,2 x 8,5

15054

Imballo: 2/10/50



4 040443 150548



525 03 04

Zielofresh-egg trasparente/bianco

cm 6,2 x 8,5

15050

Imballo: 2/10/50



4 040443 150500



525 03 05

Zielofresh-egg trasparente/blu

cm 6,2 x 8,5

15051

Imballo: 2/10/50



4 040443 150517

Sacchetto salvafreschezza

Sacco salva freschezza di iuta con fodera di tostone, protezione ottima alla luce impedendo la formazione di germi.

Sacco per patate Zielonka

- Sacco salva freschezza di iuta con fodera di pile
- Protezione ottima alla luce impedendo la formazione di germi
- Prelevamento agevolato grazie alla cerniera laterale

- Dimensioni : cm. 27,5 x 38 h
- Capacità 5 Kg. circa



525 02 40

Sacchetto salvafreschezza per cipolle

00128

Imballo: 5/20/100



525 02 38

Sacchetto salvafreschezza per patate

00126

Imballo: 5/20/100

